



ISTANBUL24
24 kw

پکیج شوفاژ دیواری استانبول مدل BEE28

برخی از ویژگی‌های پکیج شوفاژ دیواری استانبول به شرح زیر است :

دارای دو مبدل حرارتی مجزا
مجهز به سیستم ضد یخ زدگی جهت هردو مدار آب بهداشتی و گرمایشی freeze Anti function

محافظ در برابر جام کردن پمپ (ضد گریپاژ)

تخلیه محصولات احتراق از طریق فن

مجهز به سیستم ایمنی خروج محصولات احتراق از طریق قطع کن اتوماتیک در زمان ایجاد اشکال در سیستم دودکش و هواکش

دارای سیستم کنترل میکروپروسسوری

دسترسی راحت جهت تنظیم دستی پمپ سیرکولاسیون

رنج تنظیم دمای سیستم گرمایشی دما بالا از 35 تا 85 درجه دمای پایین از 25 تا 50 درجه

حفاظت در برابر مسدود شدن مدار گرمایش بای پاس اتوماتیک

صفحه نمایش دیجیتال و عیب یاب هوشمند

دارای سیستم احتراق آهسته

قابلیت اتصال به سیستم گرمایش از کف با امکان محدوده دمایی مجزا

قابلیت اتصال به ترموستات اتاقی

دارای راندمان 93 %

دارای گارانتی 36 ماهه پس از راه اندازی سیستم و 120 ماه پشتیبانی فروش

دارای 3 ماه وارانتی از زمان نصب

شامل 36 ماه بیمه پس از راه اندازی

دارای سیستم کنترل یکپارچه حسگرهای دمایی

قابلیت اتصال به حسگر دمای بیرونی

قابلیت برنامه ریزی مجدد برد الکترونیک

شامل هدیه کیت محافظ همگام

مشخصات فنی پکیج شوفاژ دیواری استانبول مدل BEE28

حداکثر توان اسمی ((kW) 28.2

حداقل توان اسمی ((kW) 11.1

حداکثر توان حرارتی ((kW) 25.7

حداقل توان حرارتی ((10 kW
بازده اسمی (%) 92.3
درجه حفاظت الکتریکی ((X4DIP
کلاس Nox class 2
گاز مرجع G20
نوع نصب مجاز B22 - C12 - C32 - C42
رنج تنظیم دمای سیستم گرمایشی (دما بالا / دما پایین) - درجه سانتیگراد 25-50 /
35-80
حداقل و حداکثر فشار سیستم گرمایشی ((bar 0.5-3
حجم منبع انبساط (l) 7
حداقل و حداکثر فشار آبگرم مصرفی ((bar 0.3-6
حداقل لیتراژ آبگرم مصرفی ((l/min 3
رنج تنظیم دمای آبگرم مصرفی (درجه سانتیگراد) 30-65
دبی آبگرم در (30 درجه سانتیگراد) ((l/min 11.3
ابعاد (عرض، ارتفاع، عمق) ((mm 330*712*404
وزن ((kg 33
ابعاد لوله های دودکش کواکسیال ((mm 100/60
اتصالات ورودی و خروجی سیستم گرمایشی (Ø) "3/4"-3/4
اتصالات ورودی و خروجی آبگرم مصرفی (Ø) "1/2"-1/2
اتصال ورودی گاز (Ø) "3/4
ولتاژ و فرکانس برق ((V/Hz 230/50



کد خطای پکیج استانبول

در ادامه کد خطای پکیج استانبول را براتون میزارم. پکیج دیواری استانبول مدل معمولی

کد خطای E01 پکیج استانبول

شرح خطا: عدم تشکیل و یا تشخیص شعله

روش رفع خطا: ابتدا از باز بودن گاز ورودی اطمینان حاصل کنید و سپس چند بار ریست کنید تا اگر هوا در مسیر هست خارج شود. نهایتاً درجه های بالای پکیج اطراف دودکش را باز کرده و کنار بگذارید. اگر با موارد فوق مشکل حل نشد باید از طریق شیر کنترل گاز کمی شعله پکیج را زیاد کنید

برای تنظیم شعله میتونید از مقاله ای که در گذشته تحت عنوان آموزش تنظیم شعله پکیج منتشر کردیم استفاده کنید

کد خطای E02 پکیج استانبول
شرح خطا: فعال شدن کلید حرارتی 105 درجه

روش رفع خطا: این خطا به معنای بالا رفتن بیش از حد دمای پکیج میباشد که به دلایل زیر مربوط میشود:



سوختن پمپ و یا گیرپاژ بودن آن
سوختن شیر موتوری در پکیج دو مبدل
بسته بودن شیرهای رفت و برگشت و یا شیرهای رادیاتورها
کثیف شدن توری صافی برگشت

...
کد خطای E03 پکیج استانبول
شرح خطا: مشکل در قسمت پرشر سویچ هوا

روش رفع خطا: شیلنگ پرشر هوا را جدا کرده و داخل آن را چک کنید گرفته نباشد و سپس شیلنگ را به دو قسمت تشکیل داده و پرشر سویچ هوا را دوشیلنگه کنید. دودکش را از پکیج جدا کرده و مسیر خروج دود را چک کنید و با یک پیچ گوشتی داخل شیبوری و نتوری فن کرده و از تمیز بودن آن مطمئن شوید

کد خطای E04 پکیج استانبول
شرح خطا: فعال شدن پرشر سویچ آب

روش رفع خطا: شیر پرکن را در زیر پکیج پیدا کنید. البته این شیر با شیرهایی که به شیلنگ متصل است فرق می‌کند، برای دیدن شیر پرکن حتما باید خم شوید و زیر پکیج را نگاه کنید. شیری با ولوم گرد پلاستیکی

این شیر را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید و منتظر باشید هر زمان عقربه فشارسنج به حدود 1.5 بار رسید شیر پرکن را سریعاً ببندید.

کد خطای E05 پکیج استانبول
شرح خطا: معیوب بودن سنسور مدار گرمایش

روش رفع خطا: سنسور شوفاژ را تعویض نمایید

کد خطای E06 پکیج استانبول
شرح خطا: معیوب بودن سنسور مدار مصرفی

روش رفع خطا: سنسور مصرفی را تعویض نمایید

کد خطای E22 پکیج استانبول
شرح خطا : نشانگر عملکرد داخلی

کد خطا: E40
جریان ولتاژ برق ورودی به صورت متناوب متغیر هست

کد خطا: E72
نشانگر خطای چیدمان نادرست.

کد خطا: E76
نشانگر خطای مدولاسیون.

کد خطا: E77
شرح خطا : کمبود ولتاژ برق ورودی

کد خطا: E78
شرح خطا : اختلاف دمای آب برگشتی از شوفاژ با آب رفت شوفاژ زیاد است

