

## دفتريچه راهنمای پکیج بیاسی Ronnova :

کد خطا --

شرح خطا: پکیج در حالت آماده به کار است و سیستم ضد یخ زدگی فعال است.

کد خطا E01

شرح خطا: گاز قطع است یا عدم ایجاد شعله.

کد خطا E02

شرح خطا: خرابی سنسور ntc حرارتی.

کد خطا E03

شرح خطا: قفل شدن دستگاہ - دستگاہ کاملاً چک شود.

کد خطا E04

شرح خطا: خطای حداقل فشار آب سیستم یا عدم چرخش پمپ.

کد خطا E05

شرح خطا: خطای سنسور دود یا گرفتگی در دودکش یا خرابی کنکتور فن.

کد خطا E06

شرح خطا: خرابی سنسور NTC رفت شوفاژ.

کد خطا E07

شرح خطا: خرابی سنسور NTC آب مصرفی.

کد خطا E08

شرح خطا: خرابی سنسور بیرونی.

کد خطا E09

شرح خطا: خرابی سنسور دود - خرابی پروب اگر موجود باشد.

کد خطا E10

شرح خطا: خطای فرمان سنسور بیرونی.

کد خطا E11

شرح خطا: خطای شعله اضافی.

کد خطا E12

شرح خطا: خرابی سنسور NTC برگشت شوفاز.

پکیج بیاسی مدل : Ronnova قسمت 2

کد خطا E13

شرح خطا: ضریب K بالاتر از 40 اگر NTC برگشت موجود باشد.

کد خطا E14

شرح خطا: سیرکولاسیون وجود ندارد دما بش از 105 درجه - سیرکولاسیون وجود ندارد افزایش بیش از 6.5 K/S.

کد خطا E19

شرح خطا: خرابی سنسور NTC ورودی آب مصرفی.

کد خطا E20

شرح خطا: خرابی شیر گاز و مسیر ورودی گاز.

کد خطا E21

شرح خطا: خرابی شیر گاز و مسیر ورودی گاز.

کد خطا E22

شرح خطا: خرابی شیر گاز و مسیر ورودی گاز.

کد خطا E23

شرح خطا: خرابی شیر گاز و مسیر ورودی گاز.

کد خطا E24

شرح خطا: خطای غیر نرمال بود سوخت برای روشن شدن دستگاه.

کد خطا E25

شرح خطا: خطای غیر نرمال بود سوخت برای کارکرد.

کد خطا E69

شرح خطا: اشکال در سیم کشی قطع شدن مدار فشار.

کد خطا E99

شرح خطا: نصب کیت کامل انجام نشده.

کد خطا L01

شرح خطا: انتقال حرارت بخوبی انجام نمی شود - مبدل اصلی به فرعی.

کد خطا P035

شرح خطا: پمپ در حالت Post Circulation است - و درجه حرارت در حالت چشمک زن po است.

کد خطا b09

شرح خطا: فشار دستگاه پایین است.

کد خطا bp15

شرح خطا: پکیج در حالت ضد یخ زدگی و درجه حرارتی در حالت چشمک زن bp است