



دفترچه راهنمای پکیج مارس



کد YL : افت فشار مدار آب گرمایش

کد FY : معیوب بودن پرشر هوا - مسدود بودن دودکش

کد DH : عدم تشخیص یا تشکیل شعله

کد HS : مشکل در مدار برگشت شوفاز

کد CS : مشکل در مدار رفت شوفاز

کد SY : در خروجی آب گرم مصرفی اشکالی وجود دارد

کد GS : بدون عبور کردن آب از مبدل شعله روشن میشود

کد CO : آب دستگاه در معرض یخ زدگی است



کد e0 : سنسور فشار / آب

کد e1 : شعله دچار مشکل شده و تشکیل نمیشود

کد e2 : معیوب بودن سنسور آب مصرفی

کد e3 : معیوب بودن سنسور شوقاژ

کد e4 : مسدود بودن دودکش

کد e5 : وجود نقص در پرشر

کد e6 : عدم تشکیل یا تشخیص شعله

کد e7 : شعله غیر واقعی

کد e8 : تجاوز دمای آب شوفاژ از ۸۵ درجه

کد e9 : ترموستات حد فعال شده

کد ee : آب گرم مصرفی نامطلوب

کد ef : تجاوز دمای آب گرم مصرفی از ۸۰ درجه

کد el : سنسور جریان ورودی پکیج

