



جستجو کنید ...



صفحه اصلی خدمات ما فیلم های آموزشی تماس با ما کلیه مقالات آموزشی کدهای خطا آموزش نصب

شناسایی قطعات دانلود PDF مرکز تعمیر برد پکیج ایران رادیاتور|بوتان|آریستون|مرگوری|ایستیس

ویناگ < عیب یابی پکیج(کدهای خطا) < تشریح ارور 80 70 ایران رادیاتور

تشریح ارور 80 70 ایران رادیاتور

28 آذر 1400

درخواست فوری تعمیرکار

لطفا برای راهنمایی تلفنی فقط در ساعات اداری تماس بگیرید، ولی جهت ارائه آدرس تعمیر پکیج در هر ساعتی میتونید با ما ارتباط برقرار کنید

برای ارائه آدرس جهت اعزام فوری تعمیرکار در شهر تهران با شماره زیر تماس بگیرید و یا روی آن کلیک نمایید

09123046539



ارور 80 70 ایران رادیاتور

ارور 80 70 ایران رادیاتور به معنای عدم تشکیل و یا تشخیص شعله میباشد که معمولا دلایل زیادی باعث بوجود آمدن این خطا در پکیج ایران رادیاتور میشود .



امروز قصد داریم در مورد کد خطا 80 70 ایران رادیاتور و روش های برطرف کردن این خطا توسط خودتان صحبت کنیم . پس با ما همراه باشید تا به صورت مفصل این ارور پکیج ایران رادیاتور را بررسی کنیم .

(مخاطبی محترم هر وقت احساس کردید جهت رفع ارور 80 70 ایران رادیاتور نیاز به کمک دارید کفایت با یکی از شماره های ما تماس بگیرید و یا روی لینک [تعمیرات پکیج ایران رادیاتور](#) کلیک کنید)

👉🌟👉 دوستان عزیزم پیشنهاد میکنم بعد از مطالعه این مقاله به لینک زیر مراجعه کنید و مطلبی که تحت عنوان [عیب یابی پکیج دیواری](#) منتشر کردیم را نیز مطالعه کنید 🌟👉👉

البته پیشنهاد میکنم به مطالبی که در زمینه عیب یابی پکیج ایران رادیاتور قبلا منتشر کردیم هم سری بزنید مطمئنا از مطالعه مقالات و مشاهده ویدئوهایی که قبلا در رابطه با پکیج ایران رادیاتور منتشر کردیم کلی اطلاعات کسب خواهید کرد .

البته برای دوستانی که فرصت مطالعه کل مطلب را ندارند مثل همیشه ویدئو تهیه کردیم که مشاهده اون با مطالعه مطلب هیچ فرقی نمیکند .

اگر مشکل پکیج شما حاد نیست و درخواست فوری اعزام تعمیرکار ندارید از طریق لینک زیر درخواست خود را ثبت نمایید تا در اولین فرصت همکاران ما با شما هماهنگ کنند.

[تماس با ما](#)

ساعات کاری

نوشته های تازه

دلایل بروز ارور 80 70 ایران رادیاتور

به طور کلی این ایراد مربوط به قسمت تشکیل و یا تشخیص شعله میباشد .

بسته بودن گاز دلیل ارور 80 70 ایران رادیاتور

قبل از هر کاری در صورت مواجه شدن با این ارور از باز بودن گاز ورودی به پکیج اطمینان حاصل کنید . به اینصورت که دقت کنید دسته شیر گاز باید حتما در امتداد شیر گاز باشد و نه عمود بر شیر گاز و همچنین با تست اجاق گاز از باز بودن شیر گاز اصلی ساختمان اطمینان حاصل کنید .



کار بعدی که میبایست انجام بدید اینست که دستگاه را ریست کنید .

www.Pakeqkar.com



دکمه ریست پکیج ایران رادیاتور

- ارور های 101 و 103 و 104 و 105 و 106 و 107 آریستون
- خطای 5p1 پکیج آریستون
- پکیج دست دوم با گارانتی
- خرید پکیج کارکرده و دست دوم
- نمایندگی تعمیرات پکیج شاپه در تهران
- نمایندگی پکیج ایرتور
- تعمیر پکیج مرکوری در تهران

جستجو ...

جستجو

همونطور که میدانید دکمه ریست در پکیج ایران رادیاتور در قسمت چپ پانل پکیج قرار دارد .

در صورتی که با ریست دستگاه مشکل برطرف نشد دلایل بروز این ارور به یکی از موارد زیر مربوط میشود :

تنظیم نبودن جرقه زن دلیل دیگر ارور 80 70

1_ میله جرقه زن تنظیم نیست یعنی فاصله آن با صفحه تنظیم نیست . فاصله استاندارد 3 تا 5 میلیمتر از برنر شعله میباشد . در صورتی که فاصله سر جرقه زن تا برنر شعله کم یا زیاد باشد شعله تشکیل نمیشود و باعث بروز این خطا خواهد شد .



خرابی شیر کنترل دلیل خطای 80 70 ایران رادیاتور

2_ شیرگاز برقی گاز را باز نمیکند و باعث بروز ارور ۷۰-۸۰ ایران رادیاتور میشود . که معمولاً به دلیل سوختن بوبین 220 شیر سیت 845 میباشد . و جهت تست سلامت بوبین 220 میبایست به این طریق عمل کنید :

قبل از هر کاری این نکته را متذکر شوم که انجام این تست به سرعت عمل بالایی نیاز دارد و در صورتی که احساس کردید از پس انجام این کار برنمایید حتماً روش دوم را امتحان کنید .

روش اول تست بوبین 220 شیر سیت 845 :



با باز کردن مهره بالایی شیر کنترل گاز که توسط لوله مسی به برنر وصل شده است و ریست پکیج متوجه خواهید شد که شیر کنترل مسیر گاز را باز می‌کند یا خیر .

نکته : حتما قبل از انجام این تست فیش جرقه زن را از روی برد الکترونیک بکشید وگرنه در صورتی که بوبین شیر کنترل گاز سالم باشد و مسیر گاز را باز کند و شما سریعا دستگاه را off نکنید باعث دلیل جمع شدن گاز و جرقه باعث بوجود آمدن انفجار در پکیج خواهید شد .
پس لطفا این روش تست را فقط افراد با تجربه انجام دهند .

روش دوم تست بوبین 220 شیر سیت 845 :



به اینصورت است که پیچ چهارسوی روی بوبین را باز کرده و پس از بیرون کشیدن بوبین 220 دستگاه را ریست کنید و همزمان با شروع عمل جرقه پیچ گوشتی را داخل شفت بوبین کنید در صورت سالم بودن بوبین 220 مغناطیس بوجود آمده مثل آهن ربا پیچ گوشتی را میگیرد و تکان میدهد .

3_ میله یون مشکل دارد و تشکیل شعله را به برد اعلام نمیکند

4_ شعله گاز تنظیم نیست

5_ برد مشکل دارد

مسیر گاز به هر دلیل کیپ شده است یا فشار گاز به هر دلیلی کم است و ارور ۷۰
۸۰ ایران رادیاتور در نمایشگر ظاهر می‌شود.

اگر دستگاه در بالکن است باید حتمن دودکش داشته باشد وگرنه ممکن است در
تشکیل شعله اختلال ایجاد شود.

تشریح دقیق ارور ۷۰ ۸۰ ایران رادیاتور

این ارور معمولا به خاطر عدم تشکیل و یا تشخیص شعله میباشد که در هوای خیلی
سرد معمولا به خاطر افت فشار گاز بوده و نیاز به تنظیم شیر کنترل گاز دارد .

با توجه به سردی بیش از حد هوا در شش ماهه دوم سال لوله های خطوط انتقال گاز
یخ زده و افت فشار گاز قابل ملاحظه ای رخ خواهد داد

و به طبع این افت فشار گاز روی لوازم گازسوز و البته پکیج های شوفاژ دیواری
تاثیر به سزایی خواهد گذاشت .

افت فشار گاز دلیل ارور 70 80 ایران رادیاتور

این مشکل معمولا برای شما زمانی آشکار خواهد شد که معمولا در فصل زمستان
وقتی برای مدتی پکیج را خاموش میکنید و از منزل خارج میشوید
و پس از بازگشت اقدام به روشن کردن پکیج مینمایید با چشمک زدن چراغ های
۷۰-۸۰ در پکیج مواجه خواهید شد .



علت این خرابی به هم خوردن تنظیمات شیر کنترل گاز هست که در فصل گرما با حجم ورودی معینی استارت زده و روشن میشود .

ولی با افت فشار گاز اون حجم گاز ورودی کمتر از مقدار لازم جهت عمل احتراق میباشد و احتراق صورت نمی‌گیرد و این ارور مشخص می‌شود .

حالا برای حل این مشکل شما باید اقدام به باز کردن کاور اصلی پکیج که توسط چهار عدد پیچ به بدنه متصل است نمایید و کاور را کنار بزارید ،

روش زیاد کردن فشار گاز جهت رفع خطای 80 70 پکیج

اگر جلوی دستگاه ایستاده باشید درست روبروی صورت شما شیر کنترل گاز قرار دارد . برای شناسایی بهتر این قطعه میتونید شیلنگ گاز ورودی به پکیج را دنبال کنید قطعه ای که در انتهای این شیلنگ داخل پکیج قرار دارد شیر کنترل گاز میباشد .

ما فقط با پیچ تنظیم فشار گاز کار داریم

این پیچ که پیچ چهارسوی پلاستیکی میباشد در یک قاب شیشه ای قرار دارد ابتدا قاب شیشه ای را توسط یک فازمتر یا کارد نوک تیز بیرون کشیده و از اینجا به بعد به این نکته دقت کنید که به هیچ عنوان اقدام به چرخاندن پیچ تنظیم شیر کنترل بیشتر یک سانتیمتر نکنید . و برای زیاد کردن حجم گاز ورودی به مشعل به این صورت عمل کنید .

همینطور که پیچ چهارسوی پلاستیکی را با یک پیچ گوشتی نگه میداریم

که تکان نخورد مهره برنجی که درست در زیر همان پیچ پلاستیکی قرار دارد را با یک آچار تخت نمره ۱۰ به سمت عقربه های ساعت به اندازه خیلی کم یعنی چند میلیمتر میچرخانیم

و سپس پکیج را ریست میکنیم .

معمولا اگر ایراد از افت فشار گاز باشد در اکثر موارد مشکل حل خواهد شد

خلاصه بررسی ارور 80 70 ایران رادیاتور :

1. قبل از هر کاری شیلنگ ورودی گاز زیر پکیج را باز کرده و از وجود گاز و فشار مناسب اطمینان حاصل کنید
 2. ممکن است شیر کنترل گاز معیوب باشد .
 3. ممکن است برد الکترونیک پکیج معیوب باشد .
 4. مسدود بودن سوراخ های شعله روی برنر در اطراف جرقه زن که با یک مسواک میتونید اون قسمت را تمیز نمایید .
 5. تنظیم نبودن فاصله چینی جرقه تا برنر
فاصله استاندارد 3 تا 5 میلیمتر میباشد
- نکته : در صورتیکه شعله تشکیل شده و بعد از چند ثانیه قطع شود و این مسئله مدام تکرار شود ممکنه یون ایراد داشته باشه
6. تنظیم نبودن فشار گاز اولیه
فشار گاز اولیه باید حدود ۲۰ میلی بار فشار داشته باشد
برای تنظیم شیر کنترل گاز به روشی که گفته شد عمل کنید .
- خوب ما تقریبا تمام دلایل بروز ارور 80 70 ایران رادیاتور را بررسی کردیم و روش های برطرف نمودن این ارور را یاد دادیم ولی پیشنهاد میکنم قبل از هر تنظیمی روی شیر کنترل گاز ویدئویی که در ادامه این مطلب میباشد را نیز مشاهده کنید .
- این ویدئو هم برای آموزش روش تنظیم شعله کوتاه و بلند پکیج براتون میزارم .

[تعمیر پکیج ایران رادیاتور](#)

[تعمیر پکیج](#)

[ارور E2 پکیج ایران رادیاتور](#)

[عیب یابی پکیج ایران رادیاتور](#)

تعمیر پکیج در غرب تهران

تعمیر پکیج بوتان

ارور E1 پکیج ایران رادیاتور

سرویس پکیج ایساتیس در تهران

هزینه تعمیر برد پکیج

قطعات پکیج

تعمیر پکیج پونک

تعمیر پکیج ایران رادیاتور در تهرانسر

علت گرم نشدن رادیاتور پکیج

تعمیر پمپ پکیج

سرویس پکیج دیواری

دوستان عزیز برای عضویت در شبکه های اجتماعی سایت پکیج کار روی آیکون

هایی که در ستون سمت چپ ☞ قرار دارد و به رنگ قرمز هست کلیک کنید

عیب یابی پکیج(کدهای خطا)مقالات آموزشی

آموزش پکیج کد خطای پکیج

- قبلی هواگیری پکیج یا تنظیم فشار بار پکیج
- بعدی عیب یابی پکیج ایران رادیاتور مدل I24ff



نوشته های مرتبط ...



علت گرم نشدن
آب مصرفی
پکیج ایساتیس

مقالات آموزشی



علت گرم نشدن
آب مصرفی
پکیج بوتان
اپتیم

مقالات آموزشی



عیب یابی پکیج
ایران رادیاتور
مدل K24ff

عیب یابی پکیج (کدهای خطا)

مقالات آموزشی

18 دیدگاه ها

- **sima** گفت:

12 مهر 1399 در 4:23 ب.ظ

عالی. گاز نبود همون دستور اول چک کردن گاز... یک ساعته ریست و خاموش روشن میکنم و ناراحت سوختن ترموستات بودم.

پاسخ

- **امیر یادگاری** گفت:

29 آذر 1399 در 3:42 ب.ظ

سلام وصل میشه ولی باقطع کردن شیر خاموش نمیشه دیگه

پاسخ

- **admin** گفت:

1 دی 1399 در 1:52 ق.ظ
توضیحات خود را کامل بدید
پاسخ

• ایمان گفت:

4 دی 1399 در 1:14 ب.ظ

با سلام

دستگاه من هر از چند گاهی این ارور رو میده. چند بار تعمیرکارم آوردم ولی درست نشد. بیشتر سر صبح که بیدار میشم میبینم خونه یخ کرده و دستگاه ارور ۷۰۸۰ میده! این مشکل بیشتر نصف شب رخ میده و تا صبح خونه یخ میبندد. صبح که ریست میکنم مجدد روشن میشه.

پاسخ

• admin گفت:

6 دی 1399 در 4:10 ق.ظ

تنظیم فشار گاز پکیج

پاسخ

• محمد گفت:

27 دی 1399 در 2:06 ب.ظ

سلام. پکیج ما دقیقا همین مدل ایران رادیاتور که تصویرش رو اول مطلب گذاشتین. مشکلی که در مورد این ارور دقت کردم اینه که زمانی که درجه پکیج رو از نصف بیشتر میذاریم ارور نمیده اما اگر درجه پکیج کم باشه این ارور 80 70 رو میده. مشکل از کجاست؟ جرقه زن یا فشار گاز؟

پاسخ

• admin گفت:

29 دی 1399 در 8:56 ب.ظ

تمام دلایل بروز ارور 80-70 در همین صفحه مطرح شده است لطفا مطالعه کنید

پاسخ

• یوسفی گفت:

18 فروردین 1400 در 0:08 ق.ظ

دستگاه روی گرمایشی خوب کار میکنه اما روی مصرفی مشکل برمیخوره ... وقتی شیر حموم باز میمنیم بعد یک دقیقه سرد میشه مشکل از کجا ممکن باشه

پاسخ

• **admin** گفت:

19 فروردین 1400 در 3:28 ق.ظ

رسوب داشتن مبدل ثانویه و بایپاس

پاسخ

• **سیاوش** گفت:

28 فروردین 1400 در 11:07 ب.ظ

درود. پکیج ایران ff 24 وقتی رو حالت تابستون میذارم (ولوم رادیات روی صفر) چراغ سبز بالای ولوم خاموش نمیشه. از ترسم شیر رفت و برگشت رادیات رو نسبتم. بعد از مدتی هم ارور 7080 میده ینی اشکال از برد میتونه باشه؟

پاسخ

• **admin** گفت:

30 فروردین 1400 در 1:32 ب.ظ

خیر. کمی با ولوم بازی کنید تا چراغ خاموش بشه

پاسخ

• **علی** گفت:

9 فروردین 1401 در 7:01 ق.ظ

علت بالا نرفتن فشار آب از چی می‌تونه باشه
ارور که همینو نشون میده ولی فشار آب بالا نمیره

پاسخ

• **admin** گفت:

21 فروردین 1401 در 11:19 ق.ظ

چه اروری میده؟ شما اومدین تو صفحه ارور 70 – 80 درباره بالا نرفتن فشار سوال می‌کنید و می‌فرمائید ارور همینو نشان میده

پاسخ

• **محمد** گفت:

20 اردیبهشت 1400 در 3:23 ب.ظ

سلام با تشکر از شما مشکل از فاصله زیاد جرعه زن و شعله بود که با تنظیم جرعه زن رفع شد بی نهایت ممنون

پاسخ

• **admin** گفت:

20 اردیبهشت 1400 در 6:52 ب.ظ

خواهش میکنم

پاسخ

• **پارسا** گفت:

5 تیر 1400 در 9:04 ق.ظ

با سلام و تشکر از راهنمایی های شما . پکیج ایران رادیاتور FF24 که مدتی طولانی خاموش و شیر گازش هم بسته بوده . بعد از باز کردن کاور فلزی و روشن کردن ارور 7080 را مشاهده میکنیم و بعد از چند مرحله ریست روشن میشود ولی موقع نصب کاور فلزی و جا زدن آن بلافاصله شعله خاموش میشه و ارور 7080 میده . اگر دوباره کاور را باز کنم و یا ازاد و شل کنم شعله تشکیل میشه و عادی کار میکنه . ظاهرا با کاور عمل نمیکنه و تکان خوردن پنل باعث خاموشی شعله میشه . علت را در چه میدانید

پاسخ

• **admin** گفت:

21 تیر 1400 در 6:25 ق.ظ

دریچه های پلاستیکی اطراف دودکش را باز کنید و کنار بگذارید

پاسخ

• **صادق** گفت:

8 مهر 1400 در 12:28 ب.ظ

ممنون کمک کرد

پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه *

نام *

ایمیل *

وب سایت

ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می‌نویسم.

فرستادن دیدگاه

آشنایی با پکیج کار

ما به عنوان تخصصی ترین مرکز تعمیرات پکیج در تهران و طی سال ها تلاش و با کسب تجربه و دانش فراوان به جایگاهی رسیده ایم که هم اکنون مورد اطمینان عده کسیری از همشهریان گرامی باشیم. ما با افتتاح ۶ شعبه فعال در سطح تهران و بکارگیری تیمی از زبده ترین و خیره ترین تعمیرکاران متخصص که میانگین سابقه فعالیت هر یک از آنها حدود ۱۰ سال می باشد توانسته ایم سطح اطمینان مشتریان خود را از همیشه بیشتر کرده و پاسخ گوی مناسب نیازشان در هر زمان باشیم.

شعب پکیج کار

تازه ترین مقالات

8 شهریور 1401

خطای 5p1 پکیج آریستون

8 شهریور 1401

پکیج دست دوم با گارانتی

19 مرداد 1401

ساعات کاری

۹ صبح تا ۱۲ شب

جهت اعزام تعمیرکار

09123046539



© تمامی حقوق برای تعمیرات ایران رادیاتور (پکیج کار) محفوظ است.

جهت اعزام تعمیرکار تماس بگیرید