



جستجو کنید ...



پکیج کار
www.pakegkar.com

آموزش نصب

کدهای خطأ

کلیه مقالات آموزشی

تماس با ما

فیلم های آموزشی

خدمات ما

صفحه اصلی

مرکز تعمیر برد پکیج ایران رادیاتور|بوتان|آرسیستون|مرکوری|ایساتیس

دانلود PDF

شناسایی قطعات



وبلاگ < مقالات آموزشی < آموزش راه اندازی پکیج ایران رادیاتور

آموزش راه اندازی پکیج ایران رادیاتور

۱۴۰۰ ۳ دی

درخواست فوری
تعمیرکار

کامل ترین آموزش راه اندازی پکیج ایران رادیاتور به صورت ویدئو و مقاله



نحوه روشن کردن پکیج ایران رادیاتور

مدل: ۱۲۴ff و ۱۲۸ff

آموزش تصویری روشن کردن پکیج ایران رادیاتور با ۸ گام

www.Pakegkar.com

در این مقاله قصد داریم آموزش راه اندازی پکیج ایران رادیاتور و همچنین نحوه روشن کردن پکیج ایران رادیاتور مدل ۱۲۴ff را به صورت تصویری و قدم به قدم توضیح بدیم :

لطفا برای راهنمایی تلفنی
 فقط در ساعات اداری
 تماس بگیرید، ولی جهت
 ارائه آدرس تعمیر پکیج در
 هر ساعتی میتوانید با ما
 ارتباط برقرار کنید

برای ارائه آدرس جهت
 اعزام فوری تعمیرکار در
 شهر تهران با شماره زیر
 تماس بگیرید و یا روی آن
 کلیک نمایید

09123046539

(قبل از مطالعه این مقاله مهم روی لینک دیگری کلیک نکنید)





آموزش راه اندازی پکیج ایران رادیاتور

اگر پکیج دیواری جدیدی خریده اید بهتر است از افراد متخصص بخواهید که روشن کردن پکیج را برای شما آموزش دهند، البته اگر در فصل زمستان یا بنا به شرایطی خودتان خواستید پکیج دیواری را روشن کنید. میتوانید از این مقاله نیز کمک بگیرید.

برای روشن کردن پکیج دیواری کافی است نکات زیر را رعایت کنید.

فقط با ۸ قدم پکیج دیواری خود را راه اندازی کنید

اگر مشکل پکیج شما حاد نیست و درخواست فوری اعزام تعمیرکار ندارید از طریق لینک زیر درخواست خود را ثبت نمایید تا در اولین فرصت همکاران ما با شما هماهنگ کنند.

[تماس با ما](#)

اگر پکیج دیواری به درستی روی دیوار نصب شده و شیلنگ های مربوطه نیز آماده است میتوانید کار را شروع کنید.

هوای گازی مسیر گاز :

اگر لوله کشی گاز به تازگی تمام شده معمولاً در داخل لوله ها برای تست نشتنی از هوای فشرده استفاده میکنند. که هنگام راه اندازی پکیج دیواری هوا به داخل شیر گازی رفته و روشن نمیشود. پس حتماً با باز کردن شیر گاز تا خارج شدن هوای داخل لوله ها منتظر بمانید تا گاز خارج شود. بعد میتوانید شیلنگ گاز را به پکیج دیواری متصل کنید. البته توجه داشته باشید که حتماً از فیلتر گاز بعد از شیر قطع و وصل گاز استفاده کنید.

چرا که برآده ای آهن و خاک داخل لوله میتواند به دستگاه آسیب بزند. بهتر است هر چند وقت یکبار هم اقدام به تمیز کردن این فیلتر بکنید تا افت فشار گازی نداشته باشید.

ساعات کاری

نوشته های تازه

- ارور های 101 و 103 و 104 و 105 و 106 و 107 آریستون
- خطای 5p1 پکیج آریستون
- پکیج دست دوم با گارانتی
- خرید پکیج کارکرده و دست دوم
- نمایندگی تعمیرات پکیج شاپه در تهران
- نمایندگی پکیج ایران
- تعمیر پکیج مرکوری در تهران

اگر پکیج ایران رادیاتور مدل های M – E – ECO – B – BM در منزل دارید و به طور کلی اگر پکیج ایران رادیاتور شما آنالوگ میباشد و دیجیتال نیست و در حال حاضر چار مشکل شده است میتوانید این مطلب را با عنوان [عیب یابی پکیج ایران رادیاتور](#) را مطالعه کنید . همچنین مقاله [عیب یابی پکیج اینجا را ببینید](#) .

هواگیری پکیج دیواری :


هواگیری پکیج دو مرحله دارد. اولی مسیر آب گرم مصرفی که با باز کردن شیر آب سرد و روایی و باز کردن آبگرم مصرفی آب داخل مبدل ثانویه حرکت کرده و هوای داخل آن از شیر آشپزخانه بیرون می آید. دومی: هواگیری سیستم لوله کشی است که با باز کردن شیر هواگیری کنار رادیاتور و قسمت بالا حوله خشک کن هوا از رادیاتور ها خارج شده و زمانی که آب از آن قسمت ها خارج شد شیر هواگیری را می بندیم.

نحوه هوایگیری سیستم لوله کشی :



جستجو ...

جستجو



شیر پرکن پکیج ایران رادیاتور در آموزش راه اندازی پکیج ایران رادیاتور
شیر پرکن زیر پکیج را باز کرده تا آب وارد پکیج دیواری و لوله کشی شود. فشار
داخل سیستم لوله کشی توسط یک فشارسنج روی پکیج نشان
داده میشود. شیر پر کن را باز میکنیم تا زمانی که فشارسنج روی عدد ۲ قرار
بگیرد. سپس توسط آچار مخصوص هوایگری یا یک پیچ گوشتنی شیر هوایگری
رادیاتور ها را باز میکنیم. توجه
داشته باشید که فشار استاندارد پکیج دیواری روی یک و نیم باید باشد که اگر این
عدد حین هوایگری کم شد با باز کردن شیر پر کن عدد را به یک و نیم برسانید.

نکته: توجه کنید

اگر با باز کردن شیر پر کن عدد روی فشارسنج پکیج بالا نرفت به احتمال زیاد آب
قطع و یا فشار آب شهری کم است

تست نشتی: بعد از نصب شیلنگ و فیلتر گاز شروع به تست نشتی در مسیر گاز
میکنیم ، البته حتی اگر قبل از نصب شده باید تست نشت گاز را انجام دهید .

بهتر است از مقداری مایع ظرفشویی یا دستشویی که با آب مخلوط شده استفاده کنید
و با یک اسفنج تمام اتصالات و حتی شیلنگ گاز را با آب صابون تست کنید. و اگر
از جایی حباب

بیرون آمد حتماً آن قسمت را رفع عیب کنید و یا اگر نشتی به وجود آمده روی
شیلنگ و یا سوراخی روی فیلتر است حتماً آن را عوض کنید .

نحوه روشن کردن پکیج ایران رادیاتور مدل I24ff :

دوشاخه دستگاه را به برق زده و کلید اصلی را جهت روشن شدن دستگاه فشار
دهید. و چند ثانیه صبر کنید تا دستگاه تمامی موارد را چک کرده و آماده استارت
شود.

تست دمای شوفاژ ها :

دمای شوفاژ ها را روی عدد بالا ۰۵ درجه تنظیم کنید . و دمای رادیاتور ها را با دست یا یک دماسنجد تست کنید

که با دمای ست شده همخوانی داشته باشد. البته در هنگام رسیدن به دمای ست شده پکیج دیواری باید شعله را خاموش کند.

تست دمای آبگرم مصرفی:

مشابه تست بالا را روی آبگرم مصرفی در مکانهای دیگر منزل انجام دهید. مثله آشپزخانه، حمام و دستشویی که عدد ست شده روی پکیج دیواری باید با دمای آب همخوانی داشته باشد.

راهنمای راه اندازی پکیج های ایران رادیاتور

در تصویر شکل پانل پکیج ایران رادیاتور را میبینید





کلید تنظیم آب

نحوه روشن کردن پکیج ایران رادیاتور مدل 124ff

عقربه سمت راست فشارسنج پکیج دیواری است که در حالت استاندارد باید روی یک و نیم باشد.

ولوم کناری عقربه که تصویر شیر آب روی آن است ولوم تنظیم درجه حرارت آبگرم مصرفی است . ولوم بعدی که علامت رادیاتور روی آن است تنظیم کننده درجه حرارت شوفاژ ها است

نمایشگر : کد ها و درجه حرارت های تنظیم شده و سایر علائم را نشان میدهد
کلید اصلی: کلید خاموش و روشن کردن . و تغییر حالت پکیج دیواری.

egkar.com

حالت تابستان

نحوه روشن کردن پکیج ایران رادیاتور مدل 124ff

توضیح:

-اگر کلید روی صفر باشد دستگاه خاموش است.

- اگر دستگاه به هر علتی کدی را نشان دهد باید بعد از رفع عیب کلید را روی **R** قرار بگیرد تا کد خطا رفع شود و البته کار با این قسمت در دفترچه راهنمای پکیج

نیز به طور کامل شرح داده شده و در صورت نیاز میتوان از سرویسکاران مجاز نیز کمک بگیرید.


-علامت حالت زمستان:


که با نماد برف نشان داده شده است. اگر کلید در این حالت قرار بگیرد سیستم رادیاتور ها شروع به کار خواهد کرد

-علامت حالت تابستان: که با علامت خورشید نشان داده شده است. اگر کلید روی این حالت باشد سیستم فقط آبگرم مصرفی برای آشپزخانه، دستشویی و حمام را تأمین میکند و دیگر رادیاتور ها گرم نخواهد شد

اگر فشار آب پکیج دیواری کمتر از یک بار باشد با باز کردن این شیر آب به داخل سیستم وارد میشود. تا زمانی که فشار روی یک و نیم بار برسد. و سپس شیر را میبندیم

تابلوی ایست در راه اندازی پکیج دیواری :





دودکش پکیج دیواری در نحوه روشن کردن پکیج ایران

رادیاتور

حتماً قبل از روشن کردن پکیج دیواری از مناسب بودن شرایط دودکش مطمئن شوید. در صورتی که هوایگیری پکیج دیواری به درستی انجام نشود، پکیج در حالت انفجاری روشن می‌شود

دوستان عزیز برای عضویت در شبکه های اجتماعی سایت پکیج کار روی آیکون هایی که در ستون سمت چپ قرار دارد و به رنگ قرمز هست کلیک کنید

و همچنین برای دانلود کلیه فایل های آموزشی و ویدئوهای منتشر شده به کاتال تلگرام ما بپیوندید

تلگرام

[تعمیر پکیج ایران رادیاتور](#)

[تعمیر پکیج](#)

[ارور E2 پکیج ایران رادیاتور](#)

[عیب یابی پکیج ایران رادیاتور](#)

[تعمیر پکیج در غرب تهران](#)

[تعمیر پکیج بوتان](#)

[ارور E1 پکیج ایران رادیاتور](#)

هزینه تعمیر برد پکیج

قطعات پکیج

تعمیر پکیج پونک

تعمیر پکیج ایران رادیاتور در تهرانسر

علت گرم نشدن رادیاتور پکیج

مقالات آموزشی

آموزش ایران رادیاتور آموزش پکیج

قبای عیب یابی پکیج ایران رادیاتور مدل 124ff

بعدی عیب یابی پکیج ایران رادیاتور مدل ECO



نوشته های مرتبط ...



علت گرم نشدن	علت گرم نشدن	عیب یابی پکیج
آب مصرفی	آب مصرفی	ایران رادیاتور
پکیج ایساتیس	پکیج بوتان	مدل K24ff
مقالات آموزشی	اپتیما	عیب یابی پکیج (کدهای خط)، مقالات آموزشی
مقالات آموزشی		مقالات آموزشی

31 دیدگاه ها

• تعمیر پکیج ایران رادیاتور | آموزش 2019 | تعمیر پکیج ایران رادیاتور گفت:

1 مهر 1398 در 7:16 ب.ظ

[...] آموزش راه اندازی پکیج ایران رادیاتور [...]

پاسخ

• م رضایی گفت:

8 مهر 1398 در 4:07 ب.ظ

برای رفع ارور 70 80 ایران رادیاتور حتما باید تعمیرکار حضور پیدا کند ؟

پاسخ

• **admin** گفت:

12 مهر 1398 در 1:29 ق.ظ

سلام

در صورتیکه کمی استعداد فنی دارید کلیه مراحلی که جهت رفع ارور 70

80 مطرح کردیم را بررسی کنید و در نهایت در صورت عدم رفع مشکل

از یک تعمیرکار بخواهید عیب یابی نماید .

پاسخ

• مجیدزاده گفت:

27 مهر 1399 در 2:48 ب.ظ

شوفار ہو اگیری شده، 10 روز بدون کم یا زیاد شدن فشار، بدون صدا و عالی کار کرد. امروز شوفار و حمام روشن است و فشار آب در بارومتر مرتبا از 1/5 بالا میرود. تا 3 هم رفت. دستگاه را خاموش و شیرهای ورودی را بستیم. عیب از کجاست. پکیج ایران رادیاتور مدل (L24FF) که 3 سال است خریده ایم.

پاسخ

• **admin** گفت:

28 مهر 1399 در 3:29 ق.ظ

دوست عزیز شیر پرکن باز مانده است . درست بندید

پاسخ

• حسین گفت:

18 آبان 1399 در 0:44 ق.ظ

با عرض سلام و احترام و تشکر بابت توضیحات شما که من با اینکه امسال اولین بار است از پکیج استفاده میکنم ولی کاملا با راهنمایی شما پکیج را برای زمستان آمده کردم فقط سوالی دارم با شیرپرکن فشار را روی ۱/۵ تنظیم میکنم ولی به مرور (تقریبا هر دو روز یک واحد) فشار سنج افت میکند تا به ۰/۵ میرسد و دوباره با شیر پرکن تنظیم میکنم آیا این کاهش طبیعی است یا مشکلی هست که باید رفع شود؟؟ با تشکر

پاسخ

• **admin** گفت:

18 آبان 1399 در 8:15 ب.ظ

ابتدا دقت کنید در مسیر لوله کشی و یا سطح رادیاتورها و حتی زیر پکیج نشستی وجود نداشته باشد. در شرایط عادی و در صورتی که سیستم پکیج با جنس رادیاتورها همخوانی داشته باشد پایین رفتن فشار بار پکیج از 20 روز تا یک ماه صورت می گیرد ولی در صورت عدم همخوانی رادیاتور و پکیج باعث بوجود آمدن فعل و انفعالات شیمیایی در آب مدار گرمایش خواهد شد که باعث بوجود آمدن مقداری گاز می شود و این گاز وقتی از ایروننت پکیج تخلیه می شود باعث پایین رفتن زود هنگام فشار بار خواهد شد (البته در صورت عدم مشاهده نشستی)

پاسخ

• حسین گفت:

18 آبان 1399 در 0:46 ق.ظ

با سلام ضمنا مدل دستگاه L24ff است

پاسخ

• **admin** گفت:

18 آبان 1399 در 8:15 ب.ظ

پاسخ داده شد

پاسخ

• سعیلا گفت:

19 آبان 1399 در 10:16 ب.ظ

سلام ببخشین شیر اب زیر پکیج ها باید باز باشن

پاسخ

• گفت: admin

21 آبان 1399 در 12:15 ب.ظ

بله صد در صد

پاسخ

• وحید قاسمی گفت:

21 آبان 1399 در 12:14 ب.ظ

سلام و عرض ادب

پکیج در همه جهت‌ها روی نشانگر دیجیتال OFF را نشان میدهد بار روی ۱/۷

و پکیج طولانی مدت خاموش بوده پکیج نو می‌باشد

پاسخ

• گفت: admin

21 آبان 1399 در 12:20 ب.ظ

مارک و مدل پکیج را اعلام کنید

پاسخ

• وحید گفت:

21 آبان 1399 در 12:52 ب.ظ

L28FF

پاسخ

• گفت: admin

21 آبان 1399 در 1:03 ب.ظ

پاسخ داده شد

پاسخ

• سجاد گفت:

4 فروردین 1401 در 11:29 ب.ظ

آیا امکانش هست بدون فلو سویچ پکیج را روشن کرده و تا

زمانی که اب گرم را نبسته ایم اب گرم داشته باشیم

• گفت: admin

21 فروردین 1401 در 11:25 ق.ظ

پاسخ داده شد

• وحید گفت:

21 آبان 1399 در 12:54 ب.ظ

ایران رادیاتور

L28FF

پاسخ

• گفت: admin

21 آبان 1399 در 1:02 ب.ظ

ولوم از داخل شکسته است و هرز می‌چرخد و از روی برد تغییری انجام

نمی‌شود

پاسخ

• وحید گفت:

9 مهر 1400 در 10:30 ق.ظ

سلام پکیج من ایران رادیاتور 124ff هست رو همه جهات off انشان

میدهد. هوایگری کردم سیستم رو. فشار اب هم بین یک و نیم و دو

هست. چجوری اینو روشن کنم

پاسخ

• گفت: admin

18 مهر 1400 در 3:43 ق.ظ

عرض کردم ولوم شکسته است از زیر

پاسخ

• سجاد گفت:

4 فروردین 1401 در 11:31 ب.ظ

آیا امکانش هست بدون فلو سویچ پکیج را روشن کرده و تا

زمانی که اب گرم را نبسته ایم اب گرم داشته باشیم

• گفت: admin

21 فروردین 1401 در 11:24 ق.ظ

بله، می‌توانید زمانی که آب باز است سیم های فلسویچ را به هم

متصل کنید تا آبگرم داشته باشید، ولی حتما فراموش نکنید قبل

از بستن شیر آبگرم سیم های فلسویچ را جدا کنید و گرنه پکیج

• علی گفت:

23 بهمن 1399 در 11:59 ب.ظ

سلام

۵ سال از این پکیج استفاده کردم جدیدا شیر آب گرم را که باز می کنیم یک ساعت
بایستی لب سرد از داخل ان بیاید بعد با هزار زحنت و ور رفتن روشن شود
علت چیست

پاسخ

admin گفت:

24 بهمن 1399 در 5:30 ق.ظ

دلایل زیادی میتوانه داشته باشد ولی باید دقیق تر بررسی کنید ببینید زمانی
که شیر آبگرم را باز می کنید روی پانل پکیج تغییری را مشاهده می کنید یا
خیر، اگر نه احتمالا فلوسویچ و فلومتر مشکل دارد. ضمنا مدل دستگاه را
نیز باید بفرمایید تا بتونم کمکتون کنم

پاسخ

• علی سیسی گفت:

16 اسفند 1399 در 4:13 ب.ظ

سلام پکیج مدل m24ff 6 سال بدون مشکل استفاده کردم الان آب گرم
نمیشه دما دو تا دو تا روشن میشه صدای فن میاد ولی آب گرم نمیشه لطفا
مشکل بگین

پاسخ

admin گفت:

17 اسفند 1399 در 2:25 ب.ظ

اگر اصلا آبگرم نمیشه سراغ بایپاس و شیر موتوری برید و گرنه رسوب
داشتن مبدل ثانویه

پاسخ

• وحید گفت:

9 مهر 1400 در 11:17 ق.ظ

سلام پکیج من 124ff هست

از تابستانه میخوام بزارم زمستانه نمایشگر کلمه off روشنون میده
با تعغیر درجه اصلا روشن نمیشه

چیکار کنم

پاسخ

• گفت: **admin**

18 مهر 1400 در 3:43 ق.ظ

ولوم آن شکسته است و فقط از روی پانل می‌چرخد و از روی برد هیچ

تغییری نمی‌کند

پاسخ

• محمد گفت:

26 آذر 1400 در 2:52 ب.ظ

سلام پکیج مدل L24ff تابستان راه اندازی کردم شوفاژا تابستون هوایگیری شده

الآن که میزنم رو زمستانه شوفاژا روشن نمیشه شیراب شوفاژام بازه

پاسخ

• گفت: **admin**

26 آذر 1400 در 9:33 ب.ظ


چه خطایی مشاهده میشود؟

پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

* دیدگاه



* نام



وب سایت

ذخیره نام، ایمیل و وب سایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می‌نویسم.

فرستادن دیدگاه

آشنایی با پکیج کار

ما به عنوان تخصصی ترین مرکز تعمیرات پکیج در تهران و طی سال‌ها تلاش و با کسب تجربه و دانش فراوان به جایگاهی رسیده ایم که هم اکنون مورد اطمینان عده کسیری از همشریان گرامی باشیم. ما با افتتاح ۶ شعبه فعال در سطح تهران و بکارگیری تیمی از زبهه ترین و خبره ترین تعمیرکاران متخصص که میانگین سابقه فعالیت هر یک از آنها حدود ۱۰ سال میباشد تو انتهه ایم سطح اطمینان مشتریان خود را از همیشه بیشتر کرده و پاسخ‌گوی مناسب نیازشان در هر زمان باشیم.

شعب پکیج کار

تازه ترین مقالات

ارور های 101 و 103 و 104 و 105 و 106 و 107 و 107 آریستون

8 شهریور 1401

خطای 5p1 پکیج آریستون

8 شهریور 1401

پکیج دست دوم با گارانتی

ساعت کاری

۹ صبح تا ۱۲ شب

جهت اعزام تعمیرکار

09123046539



© تمامی حقوق برای تعمیرات ایران رادیاتور (پکیج کار) محفوظ است.

جهت اعزام تعمیرکار تماس بگیرید